







XKC KEZOO M 继电器输出原理及接线方法



NPN输入类型：COM端接GND




YK-K5200-MC继电器检测原理及接线方法



NO NDI输入类型· COM端接VCC

NC NDI输入类型· COM端接GND





NO输入


连接继电器的接线方法


NO输入 连接指示灯的接线方法




YKC-KE200-NPN (开关量型) 原理及接线方法











P

Q

“ [D } ”

